

## Инструкция по установке ценникодержателей на клейкой ленте

### 1. Условия хранения изделий на клейкой ленте

- 1.1. Для сохранения клеящих свойств изделия рекомендуется хранить при температуре от +5° С до +30° С и влажности воздуха от 50% до 60%.
- 1.2. Упаковки с изделиями на клейкой ленте хранятся только на стеллажах. Не допускается любое, даже кратковременное, размещение изделий на бетонном полу.
- 1.3. При хранении изделия должны быть защищены от воздействия масел, бензина и других веществ, разрушающих клеевое покрытие.

### 2. Подготовка поверхности к установке

- 2.1. Перед установкой изделий поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, жира, масла и других загрязнений с помощью 50% раствора изопропилового спирта.
- 2.2. Устанавливаемые изделия и рабочая поверхность должны быть одинаковой температуры и соответствовать температуре воздуха рабочего помещения. Для этого рекомендуется перед наклеиванием выдержать изделия в рабочем помещении в течение суток.
- 2.3. Температура рабочего помещения при наклеивании должна быть от +15° С до +35° С.

### 3. Порядок установки

- 3.1. Очистить рабочую поверхность в соответствии с п. 1.1. настоящей инструкции.
- 3.2. Удалить защитную пленку с клейкой ленты на 3-4 см (в зависимости от длины изделия) от начала изделия, не касаясь клеевого слоя.
- 3.3. Приклеить освобожденную от клейкой ленты часть изделия к поверхности, плотно прижав ее рукой или предметом, обеспечивающим прижимную силу, например, валиком.
- 3.4. Проклеить оставшуюся часть клейкой ленты, удаляя защитный слой и прижимая с силой изделие к приклеиваемой поверхности.
- 3.5. Для надежной фиксации изделия и удаления воздушных включений необходимо с силой прокатить изделие валиком не менее 3-х раз.
- 3.6. В условиях, когда к изделию прилагаются значительные нагрузки, следует учитывать, что максимальная адгезия достигается через сутки после приклеивания.